

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12

Руководство пользователя на сканер штрих-кода Mertech 7700 P2D

Модель: Mertech 7700 P2D SuperLead USB

Версия актуальной прошивки:

0D1302: AA7700HS190226.

Описание: Коды DataMatrix открыты для считывания в заводской комплектации, дополнительных манипуляций не требуется.

Для получения актуальных версий прошивок позвоните по телефону технической поддержки 8 800 555 77 83 или оставьте запрос в окне чата на нашем сайте <https://mertech.ru/>

Ознакомиться с полным перечнем настроек, и скачать информацию для 2D сканеров Mertech можно на нашем сайте в сервисном разделе по ссылке: <http://service.mertech.ru/>
Если в рамках эксплуатации сканеров по каким-либо причинам настройки были изменены, то выполните необходимые действия, указанные ниже в инструкции:

Гарантийные условия

Под гарантийный случай попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием.

1. Гарантийный период - 3 года.

2. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования.

Перед использованием


Подключение сканера: сначала подключите кабель к сканеру, а затем в USB порт устройства. Оборудование готово к работе.

Основные настройки



0D0100

Восстановить заводские настройки



0D1302?.

Проверка версии ПО

Настройка символов



091832

Ускорение обработки считывания кодов

Используется для оптимизации процесса сканирования с использованием розничных штрих-кодов. Доступные коды только: UPC, EAN, Code128, QR, PDF417.

Настройка суффиксов



090202

Добавить суффикс LF



090201

Добавить суффикс TAB



090300


Добавить суффикс CR+LF



090200


Добавить суффикс CR

Интерфейсные кабели



0606000.

232 Cable



0606001.

USB Cable

232 Cable

Интерфейсы USB кабеля



090500.

USB HID-KB (По умолчанию)



090400.

USB COM Port Emulation

Инверсные коды



024B000.

Выключен (По умолчанию)



024B001.

Только инверсные включены



024B002.


Инверсные и обычные оба включены

Чтение DataMatrix



0236011.

Включить DataMatrix (по умолчанию)



0236010.

Выключить DataMatrix